

Guide

Veiledning til for i Crossbody/Belt bag

Veiledning til veskens for – målene er gitt for en veske med mål 28 x 17 x 9 cm. Les alltid gjennom hele veiledningen før du begynner.

Har du aldri forsøkt å sy for i en veske, så fortvil ikke, men ha litt tålmodighet - det er enkelt nok, dersom du følger veiledningen.

Man behøver ikke å ha symaskin, det hele kan syes for hånd.



For sydd i Go handmade's bomull.



Foret gir en særskilt finish, et ekstravagant utseende og en lekker følelse av kvalitet. I tillegg har foret også den gode egenskapen at det holder vesken i faset.



Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

www.gohandmade.dk
© 2019

Mønsterarkene

Vesken består av 3 sider: bakside, forside og topp. Ettersom det er håndarbeid, vil veskens mål være individuelt. Derfor er det som vises i denne guide, veiledende til hvordan det skal gripes fatt, så du kan lage et for som passer til helt korrekt din taskestørrelse.

- 1.) Start med at ta noe mønsterpapir eller bare noe papir.
- 2.) Tasken har tre sider, de skal nå tegnes av. Legg papiret inn i vesken og tegn så godt som mulig hver side separat, på hver sitt papir (baksiden, forsiden og toppen). Det tegnes rundt i kanten.
- 3.) På hvert stykke papir det tilføyes et søm-rom på ca. 1 cm. Søm-rommet er det stykket hvor de to stykkene med stoff sys sammen.
- 4.) Når søm-rom er lagt til på de tre tegningene – klippes papirene (tegningene) ut og en har nå de tre mønstrearkene.
- 5.) Mønstrearkene legges på stoffet en ønsker å bruke som for – og det klippes etter mønsterarkene, alle de tre sidene.

Så er en ferdig med mønsterarkene.

Sidene sys sammen

- 1.) For å gi forsiden en god fasong, sys det en fold ca. 5 cm ut fra midten, i buen, i begge sider, ved å folde ca. 1 cm nederst på stykket, som sys opp ca. 6 cm, i en spiss.
- 2.) Forsiden og baksiden sys sammen i bunnen av begge stykkene.
- 3.) Baksiden og toppen sys sammen.
- 4.) Forsiden og toppen sys sammen, men kun i det stykket som passer til den heklede delen, innenfor åpningen hvor glidelåsen skal sitte.

Så er sidene sydd sammen.

Glidelåsen tilføyes.

- 5.) Glidelåsen legges slik at den passer i åpningen, slik at rettsiden på glidelåsen, er på vrangsiden av foret. Glidelåsens ende hvor en 'trekker' skal alltid sitte i avslutningen av åpningen – er glidelåsen lengre enn åpningen, sys den anden enden bare lenger inn på det stykket hvor forside og toppen er sydd sammen.

Så er foret ferdig.





Foret sys i vesken

- 1.) Vend vrangen ut på den heklede vesken.
- 2.) Baksiden på foret plasseres på den heklede veskens bakside og det sys med små hånd søm rundt i forets søm og ned i det heklede.
- 3.) Arbeidet snus og foret er nå inne i den heklede vesken.
- 4.) Glidelåsens sider sys inn i det heklede.

Foret er nå montert.

